



## Warn- und Hinweisleuchten in der Dachkonsole - Bedeutung

Bedeutung der einzelnen Warn- und Hinweisleuchten in der Dachkonsole des V6  
(Baujahrabhängig haben einige V6 nur 5 Warmlampen)



Von links nach rechts:

- **Wartungsintervall**  
(*automatisch nach 15.000 km oder spätestens nach 1 Jahr*)
- **Frostgefahr**  
( $\leq 5\text{ C}^\circ$ )
- **Glatteis**  
( $\leq 0\text{ C}^\circ$ )
- **Bremsbelagverschleißanzeige**  
(*Nicht Bremsflüssigkeit!*)
- **Wischwasserstand zu niedrig**
- **offene Türen**
- **Lampencheck**  
(*Überwachung des Hauptfahrlichtes, bestehend aus Abblendlicht, Standlicht, Rücklicht, Bremslicht.  
Fernlicht, Blinker, Nummerschildbeleuchtung und Nebelbeleuchtung wird nicht überwacht*)