



### Airbag-Kontrollleuchte Blinkcodes

Die Airbag-Kontrollleuchte im Kombiinstrument zeigt mit Aufleuchten in bestimmten Intervallen an, wo ein Fehler im Airbag-System vorliegt.



### Auflistung der Blinksignale:

- 1. Kontrollleuchte blinkt einmal:**  
Fehler - Fahrerairbag
- 2. Kontrollleuchte blinkt zweimal:**  
Fehler - Beifahrerairbag
- 3. Kontrollleuchte blinkt dreimal:**  
Fehler im gemeinsamen Stromkreis für Fahrer- und Beifahrerairbag
- 4. Kontrollleuchte blinkt viermal:**  
Nicht belegt
- 5. Kontrollleuchte blinkt fünfmal:**  
Fehler - Seitenairbag Fahrerseite
- 6. Kontrollleuchte blinkt sechsmal:**  
Fehler - Seitenairbag Beifahrerseite
- 7. Kontrollleuchte blinkt siebenmal:**  
Fehler - Crashesensor Seitenairbag Fahrerseite
- 8. Kontrollleuchte blinkt achtmal:**  
Fehler - Crashesensor Seitenairbag Beifahrerseite