



Serviceleuchte (Schraubenschlüssel) selbst ausschalten

Die Servicekontrollleuchte fängt nach 15.000 km an zu leuchten, spätestens aber nach einem Jahr. Dies soll eine Erinnerung an den Service bzw. den Ölwechsel darstellen.



- SELECT- und die UNITS-Taste am Bordcomputer für 5 Sekunden gedrückt halten.
- Der Schraubenschlüssel leuchtet ca. 4 Sekunden auf und erlischt dann anschließend.