



### Uhr einstellen

Im Display des Drehzahlmessers wird dir die Uhrzeit auf einer Digitaluhr angezeigt. Wenn sie mal verkehrt läuft, der Wechsel Sommer-/Winterzeit ansteht oder die Batterie ausgebaut war, wird es nötig die Uhr wieder richtig einzustellen. Da manch einer kein Bordbuch (mehr) hat, erkläre ich hier, wie das geht.



#### 1. Zündung einschalten

#### 2. Stunden Zyklus

- CLOCK-Taste drücken.
- UNITS-Taste drücken bis "HR" (Hour) im Display angezeigt wird. Um 12- oder 24-Stunden-Zyklus einzustellen RESET-Taste drücken.
- Zum Speichern CLOCK-Taste erneut drücken.

#### 3. Stunden

- CLOCK-Taste drücken.
- UNITS-Taste drücken, bis die Stundenzahl blinkt.
- Für jede weitere Stunde RESET-Taste drücken. Für schnellen Vorlauf die RESET-Taste gedrückt halten.
- Zum Speichern CLOCK-Taste erneut drücken.

#### 4. Minuten

- CLOCK-Taste drücken.
- UNITS-Taste drücken, bis die Minutenzahl blinkt.
- Für jede weitere Minute RESET-Taste drücken. Für schnellen Vorlauf die RESET-Taste gedrückt halten.
- Zum Speichern CLOCK-Taste erneut drücken.

**Hinweis:** Wenn man die Uhr komplett neu einstellen muss/möchte, kann man nach dem Stunden-Einstellen mit UNITS auch direkt auf die Minuten wechseln, ohne erst mit Speichern aus dem Menü herauszugehen. Es reicht, wenn man einmal am Schluss mit der CLOCK-Taste abspeichert.