










Symbole der Warn- und Hinweisleuchten in der Dachkonsole

Bedeutung der einzelnen Warn- und Hinweisleuchten in der Dachkonsole des V6.

Hinweis: Baujahrabhängig haben einige V6 nur 5 Warmlampen



Von links nach rechts:

-  Wartungsintervall
(automatisch nach 15.000 km oder spätestens nach 1 Jahr)
-  Frostgefahr (gelb)
($\leq 5\text{ C}^\circ$)
-  Glatteis (rot)
($\leq 0\text{ C}^\circ$)
-  Bremsbelagverschleißanzeige
(Nicht Bremsflüssigkeit!)
-  Wischwasserstand zu niedrig
-  offene Türen
-  Lampencheck

Hinweis: Das Lampenkontrollmodul überwacht nur das Hauptfahrlicht, bestehend aus: Abblendlicht, Standlicht, Rücklicht, Bremslicht. Fernlicht, Blinker, Nummernschildbeleuchtung und Nebelbeleuchtung werden nicht überwacht.