

# Umbauanleitung Jaguar X-type Klappschlüssel auf Ford Cougar

## Benötigte Teile:

**\*Wegfahrsperrensender aus altem Schlüssel Glasröhrchen)**

**\*Eine Jaguar FB die auf 433,92 MHz sendet, also eine EU Version, z.B. für X-Type**

**\*unbearbeiteten Jaguar Schlüsselrohling inkl. Klappmechanismus der beim Händler oder Schlüsseldienst geschliffen wird.**



Die Jaguarteile gibt es oft günstig bei Ebay UK oder aber beim Jaguarhändler.

Die vierte Taste löst übrigens bei Ford die Alarmanlage (Panicfunktion), bei Jaguar das Parklicht (Comehomefunktion) aus.

## **Zuerst das Schwierigste:**

Der Jaguarschlüssel hat anstelle des Glaskolbens einen Chip dieser muss entfernt werden, darf auch kaputt gehen und wird mit dem Sender vom alten Schlüssel ersetzt.

Wenn man den Fordschlüssel von der Fernbedienung trennt, sieht man einen Gummiknubbel mit innenliegenden Glasröhrchen(Sender).

Die Ford FB öffnen, wie wenn man die Batterie ersetzen will, und am Ende des Gummis **VOORSICHTIG** das Glasröhrchen mit einem Schraubendreher aus dem Gummi schieben, es wird noch benötigt.

Den Jaguar Klappschlüssel von der FB trennen. Der Chip ist auf der linken Seite, blaugelber Pfeil und muss entfernt werden, dazu können einige Plastikteile weggeschnitten werden, roter Pfeil.



