



Schließreihenfolge der Fernbedienung ändern

Die reguläre Schließung der Fernbedienung ist so eingestellt, dass bei einmaligem drücken der Öffnen-Taste nur die Fahrertür entriegelt wird. Erst wenn man innerhalb von 3 Sek. zweimal auf die Öffnen-Taste drückt, wird sowohl Fahrer- als auch Beifahrertür entriegelt.

Dieses Prozedere lässt sich so ändern, dass bei erstmaligem drücken der Öffnen-Taste sofort beide Türen entriegelt werden.

Bei Cougars **ab Baujahr 02.2000** geht man dazu wie folgt vor:

- Ver- und Entriegelungstasten der Fernbedienung ca. 4 Sek. lang gedrückt halten, die Blinker sollten zur Bestätigung blinken. Fertig!

Bei Cougars **vor Baujahr 02.2000** Cougar ist das leider nicht so einfach möglich. Da ist eine Änderung nur beim Ford-Händler via Diagnose-Software möglich. In der Software ist dieser Punkt unter „Diebstahlwarnanlage“ hinterlegt.