



## Fernbedienung Zentralverriegelung programmieren

### **Fernbedienung anlernen:**

Es können bis zu 4 Fernbedienungen angelernt werden.

- Sicherheitsgurt Fahrerseite verriegeln (wg. der nervigen Bimmel)
- alle Türen schließen
- innerhalb von 3 Sekunden den Zündschlüssel 4 mal von Position I nach II drehen am besten entfernen
- die LED sollte nun dauerleuchten
- einen Knopf der Fernbedienung betätigen
- LED blinkt nun
- nach 20 Sekunden oder durch einschalten der Zündung wird der Programmiermodus verlassen