



Sicherungen und Relais Baujahr 09.1999 - 2002

Da bei dem einen oder anderen das Handbuch nicht vorliegt oder teilweise auch nur das Handbuch aus einem nicht passenden Baujahr vorliegt, habe ich hier die einzelnen Sicherungen und Relais dargestellt:

(Achtung: Baujahr und EZ können beim Ford Cougar erheblich voneinander abweichen)

| Zusatz-Relais (außerhalb des Sicherungskastens) | | | |
|--|--------------|-------------------------------|---|
| Relais | Farbe | Abgesicherte Stromkreise | Einbaulage |
| R18 | dunkel-braun | "Tipp"-Schalter Fahrerfenster | Fahrtür |
| R24 | braun | Diebstahlwarnanlage | Mitte vordere rechte Dachsäule |
| R26 | braun | Beheizbare Sitze | Relaishalter (unterh. Instrumententafel rechts) |
| R34 | braun | Klimaanlage | Relaishalter (unterh. Instrumententafel rechts) |

| Zentraler (innerer) Sicherungskasten | | | | | | |
|---|------------|---------|--|--------|---------|--------------------------|
| Position: Fahrerfußraum | | | | | | |
| Sicherungen | | | | Relais | | |
| Nr. | Amperezahl | Farbe | Abgesicherte Stromkreise | Nr. | Farbe | Abgesicherte Stromkreise |
| F19 | 7,5 | braun | Beheizbare Spiegel | R12 | braun | Innenbeleuchtung |
| F20* | 10 | schwarz | Wischermotor, Scheibenwaschpumpe | R13 | grün | Beheizbare Heckscheibe |
| F21* | 40 | orange | Elektr. Schiebedach, elektr. Fensterheber | R14 | grün | Heizgebläsemotor |
| F22 | 7,5 | braun | ABS, ASR | R15 | grün | Wischermotor vorne |
| F23 | 15 | blau | Blinker, Heizung, Schaltsperre (autom. Getriebe) | R16 | schwarz | Zündung |
| F24 | 15 | blau | Bremsschlusslicht | D2 | schwarz | Schutzdiode |
| F25 | 20 | gelb | Zentralverriegelung, Schaltsperre (autom. Getriebe) | | | |
| F26 | 7,5 | braun | Scheinwerfer | | | |
| F27 | 15 | blau | Zigarettenanzünder | | | |
| F28 | 30 | grün | Elektr. Sitze, Diagnosestecker | | | |
| F29 | 30 | grün | Beheizb. Heckscheibe | | | |
| F30 | 7,5 | braun | Schaltsperre (autom. Getriebe), Instrumententafel, Helligkeitsregler Instrumentenbeleuchtung | | | |
| F31 | 7,5 | braun | Instrumentenbeleuchtung, Beleuchtung Handschuhfach, Kennzeichenleuchte | | | |
| F32 | - | | Nicht belegt | | | |
| F33 | 7,5 | braun | Begrenzungslicht links | | | |
| F34 | 7,5 | braun | elektr. Spiegelverstellung, Klimaanlage, Instrumententafel, Innenbeleuchtung | | | |
| F35 | 7,5 | braun | Begrenzungslicht rechts | | | |
| F36 | 15 | blau | Radio | | | |
| F37 | 30 | grün | Heizungsgebläse | | | |
| F38 | 10 | schwarz | Airbag | | | |

* Der Austausch dieser Sicherungen erfordert Fachwissen



Zusatz-Sicherungskasten

Position: Motorraum links

| Sicherungen | | | | Relais | | |
|-------------|------------|---------|--|--------|------------|---|
| Nr. | Amperezahl | Farbe | Abgesicherte Stromkreise | Nr. | Farbe | Abgesicherte Stromkreise |
| F1 | - | - | nicht belegt | R1 | schwarz | Kraftstoffpumpe |
| F2 | 7,5 | braun | Generator | R2 | schwarz | Motorsteuerung |
| F3* | 20 | gelb | Beheizbare Sitze, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte | R3 | schwarz | Klimaanlage |
| F4 | - | - | nicht belegt | R4 | schwarz | Abblendlicht |
| F5 | - | - | nicht belegt | R5 | schwarz | Fernlicht |
| F6 | 3 | violett | Motorregelung | R6 | schwarz | Hupe |
| F7 | 20 | gelb | Hupe, Warnblinkanlage, Diebstahlsicherung, Multifunktionshebel | R7 | grün | Anlasser |
| F8 | - | - | nicht belegt | R8 | schwarz | Motorlüfterrelais |
| F9 | 15 | blau | Kraftstoffpumpe | R9 | dunkelgrün | Motorlüfterrelais (Hochgeschwindigkeit) |
| F10 | - | - | nicht belegt | R10 | grau | Zeitrelais beheizb. Frontscheibe |
| F11 | 20 | gelb | Motorregelung, Zündung, Taglichtschaltung (Skandinavien) | R11 | grün/weiß | Taglichtschaltung (Skandinavien) |
| F12 | - | - | nicht belegt | D1 | schwarz | Anlasserrelais |
| F13 | 7,5 | braun | Lambdasonde | D2 | schwarz | Klimaanlage |
| F14 | - | - | nicht belegt | | | |
| F15 | 7,5 | braun | Abblendlicht rechts | | | |
| F16 | 7,5 | braun | Abblendlicht links | | | |
| F17 | 7,5 | braun | Fernlicht rechts | | | |
| F18 | 7,5 | braun | Fernlicht links, Instrumententafel, Nebelscheinwerfer | | | |
| F39 | - | - | nicht belegt | | | |
| F40* | 20 | blau | Zündungsschalter, Lichtschalter, Sicherung 26 | | | |
| F41* | 20 | blau | Motorregelung | | | |
| F42* | 40 | grün | Heizungsgebläse | | | |
| F43 | - | - | nicht belegt | | | |
| F44 | - | - | nicht belegt | | | |
| F45 | 60 | gelb | Zentraler Sicherungskasten (Relais Zündung) | | | |
| F46* | 30 | rosa | Beheizbare Windschutzscheibe (rechter Bereich) | | | |
| F47* | 30 | rosa | Beheizbare Windschutzscheibe (linker Bereich) | | | |
| F48 | - | - | nicht belegt | | | |
| F49* | 60 | gelb | Motor-Kühlerlüfter | | | |
| F50 | - | - | nicht belegt | | | |
| F51* | 60 | gelb | ABS, ASR | | | |
| F52* | 60 | gelb | Timer Modul, Innenbeleuchtung, beheizb. Heckscheibe, Sicherungen 25, 27, 28, 34 und 36 | | | |

* Der Austausch dieser Sicherungen erfordert Fachwissen

